

FM/AM Radio

사용설명서

상호명: 소니코리아㈜
 모델명: ICF-S10MK2
 제조사/제조국가: Sony Corporation/China
 제조연월:



* 3 8 5 8 1 9 7 7 2 * (1)

ICF-S10MK2

© 2007 Sony Corporation Printed in China



<http://www.sony.net/>

한국어

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

배터리를 장착하기

- 1 라디오 뒷면에 있는 배터리실 뚜껑을 엽니다.
- 2 R6(AA 사이즈) 배터리 두개를 ⊕와 ⊖ 표시에 맞추어 넣습니다.
- 3 배터리실 뚜껑을 닫습니다.

배터리 교체 시기

사운드가 약해지거나 왜곡되면 배터리를 교체하십시오. 다 쓴 배터리를 모두 꺼내고 새 것으로 넣어 주십시오.

배터리에 관한 주의

- 배터리를 방향에 맞도록 삽입하십시오.
- 다 쓴 배터리와 새 배터리를 함께 사용하지 마십시오.
- 배터리를 충전하지 마십시오.
- 본 제품을 장기간 사용하지 않을 때에는 배터리 누액에 의한 부식을 방지하기 위하여 배터리를 꺼내 놓으십시오.

라디오 듣기

- 1 전원 스위치/VOL(음량) 조절 장치를 돌려 전원을 켜고 음량을 조절합니다. 라디오를 끄려면 조절 장치를 아래로 돌려 전원을 끕니다.
- 2 BAND 선택터를 설정하여 FM 또는 AM을 선택합니다.
- 3 TUNING 조절 장치를 조정하여 방송 채널을 선택합니다. 방송 채널이 맞춰지면 TUNE 표시등이 켜집니다.

라디오를 끄려면

전원 스위치/VOL(음량) 조절 장치를 찰칵 소리가 들릴 때까지 OFF가 표시된 아래쪽 방향으로 돌립니다.

이어폰을 사용하려면

부속품인 이어폰을 ⊕ 단자에 연결합니다. 이어폰을 연결하면 스피커에서는 사운드가 출력되지 않습니다.

잘 들리도록 하려면

- FM: 신축식 안테나를 길게 뽑고 가장 수신이 잘 되는 방향으로 조정합니다.
- AM: 최적의 수신 상태를 유지하도록 기기를 수평 방향으로 움직입니다. 본 기기에는 케라이트 바 안테나가 내장되어 있습니다.

사용상의 주의

- 본 제품은 만드시 R6(AA 사이즈) 배터리 2개로 3 V DC에서 사용하여 주십시오.
- 동작 전압 등이 기재된 명판은 본체 뒷면에 있습니다.
- 급격한 온도차, 직사광선, 수분, 모래, 먼지, 진동을 피해 주십시오. 본 제품은 직사광선 아래 주차시킨 자동차 안에 절대로 방치하지 마십시오.
- 물건이나 액체가 본체 내부로 들어갔을 때에는 사용을 중지하고 배터리를 꺼낸 후 기술자의 점검을 받아 주십시오.
- 자동차나 건물 안에서는 라디오가 잘 들리지 않거나 노이즈가 심해지는 경우가 있습니다. 창가에서 들어봐 주십시오.
- 본체를 클리닝하려면 중성세제로 살짝 적신 부드러운 헝겊을 사용하여 주십시오.
- 본 제품은 방수가 아니므로 비나 눈, 물이 튀는 장소에서 사용할 때에는 주의하십시오.

본 제품에 대한 질문이나 문제점은 가까운 Sony 판매점으로 문의하여 주십시오.

주요 제원

주파수 범위
 FM: 87.5 -108 MHz
 AM: 530 -1 605 kHz

스피커
 출력 약 5.7 cm, 8 Ω

전원 출력
 100 mW (10% 고조파 왜곡시)

출력

⊙단자(미니 단자)

필요 전원

3V DC, 두개의 R6(AA 사이즈) 배터리

배터리의 지속 시간 (JEITA*)

Sony R6(AA 사이즈) 배터리 사용
 FM: 약 40시간
 AM: 약 45시간

* JEITA(일본전자정보기술산업협회) 규격에 의한 측정치. 배터리의 실제 지속 시간은 본 제품의 사용 조건에 의하여 달라집니다.

규격

약 71 × 118.5 × 30 mm (가로/세로/두께)

중량

약 202 g(배터리 포함)

디자인 및 주요 제원은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

