

SONY[®]


디지털 HD 비디오 카메라 레코더

HDR-AS15/AS10

이 펌웨어 업데이트로 제공되는 새로운 기능과 조작 방법이 여기에 나와 있습니다.
"사용설명서"와 "핸드북"을 참조하십시오.





비프음

디스플레이
설정




작동 시 나는 소리를 ON/OFF로 설정할 수 있습니다.
설정을 하려면 먼저 [SETUP]을 선택합니다.

- 1 NEXT 버튼을 눌러 [SETUP]을 표시한 다음 ENTER 버튼을 누릅니다.
- 2 NEXT 버튼을 눌러 [BEEP](비프음)를 표시한 다음 ENTER 버튼을 누릅니다.
- 3 NEXT 버튼을 눌러 설정을 선택한 다음 ENTER 버튼을 누릅니다.

✓		모든 작동음이 활성화됩니다.
		다음에 조작할 때만 작동음이 납니다. <ul style="list-style-type: none"> • 전원 켜기 • 녹화 시작 • 녹화 중단 • 셔터 누름 • 비활성화된 조작을 하거나 오류 발생 시
		모든 작동음이 비활성화됩니다.
		[BEEP] 메뉴로 돌아갑니다.




장면

디스플레이
설정



촬영 장면에 따라 적절한 화질을 선택할 수 있습니다.
설정을 하려면 먼저 [SETUP]을 선택합니다.

- 1 NEXT 버튼을 눌러 [SETUP]을 표시한 다음 ENTER 버튼을 누릅니다.
- 2 NEXT 버튼을 눌러 [SCENE](장면)을 표시한 다음 ENTER 버튼을 누릅니다.
- 3 NEXT 버튼을 눌러 설정을 선택한 다음 ENTER 버튼을 누릅니다.

✓		영상을 표준 화질로 촬영
		수중 촬영 시 적절한 화질로 영상 촬영
		[SCENE] 메뉴로 돌아갑니다.

녹화 모드

디스플레이
설정



동영상 촬영 시 해상도와 프레임 속도를 설정할 수 있습니다.
설정을 하려면 먼저 [SETUP]을 선택합니다.

- 1 NEXT 버튼을 눌러 [SETUP]을 표시한 다음 ENTER 버튼을 누릅니다.
- 2 [VIDEO](녹화 모드)가 표시된 상태에서 ENTER 버튼을 누릅니다.
- 3 NEXT 버튼을 눌러 녹화 모드를 선택한 다음 ENTER 버튼을 누릅니다.

	디스플레이	녹화된 영상	해상도	이미징 프레임 속도	재생 프레임 속도
		2x 프레임 속도로 녹화된 최고 해상도/매끄러운 영상	1920x1080	60p	60p
✓		최고 해상도	1920x1080	30p	30p
		고해상도	1280x720	30p	
		2x 프레임 속도로 녹화된 슬로우 모션 영상	1280x720	60p	
		4x 프레임 속도로 녹화된 슈퍼 슬로우 모션 영상	1280x720	120p	
		표준 해상도	640x480	30p	
		[VIDEO] 메뉴로 돌아갑니다.			

주의

- 연속 동영상 촬영 시간은 약 13시간입니다.
[SLOW] 모드에서는 약 6.5시간입니다.
[SSLOW] 모드에서는 약 3시간입니다.
- [SSLOW]를 선택한 경우 SteadyShot이 [ON]으로 설정되어 있어도 SteadyShot이 적용되지 않습니다.
- 다음과 같은 상태에서는 촬영하는 동안 오디오가 녹음되지 않습니다:
- [SSLOW] (720 120P), [SLOW] (720 60P)가 설정된 경우.
- 녹화 모드가 [VGA]로 설정된 경우 다른 녹화 모드에 비해 화각이 좁아집니다.