

SONY[®]

디지털 HD 비디오 카메라 레코더

HDR-AS15

이 펌웨어 업데이트로 제공/변경되는 기능과 조작 방법이 설명됩니다.
"사용설명서"와 "핸드북"을 참조하십시오.

복사 모드/ 리모컨 모드 전환



스마트 리모컨 작동 중에 스마트폰을 조작하여 복사 모드/리모컨 모드를 전환할 수 있습니다.

- 1 카메라를 켜고 촬영(동영상/인터벌 사진 촬영) 모드로 설정합니다.
- 2 스마트폰의 응용 프로그램을 실행하고 Wi-Fi로 스마트폰을 카메라에 연결합니다.
스마트폰 설정에 대한 자세한 내용은 핸드북에서 "스마트폰을 설정하려면"을 참조하십시오.
- 3 스마트폰의 "PlayMemories Mobile"을 사용하여 카메라의 모드를 변경합니다.

주의

- 스마트 리모컨 기능을 시작하기 전에 "PlayMemories Mobile"을 최신 버전(버전 3.0 이상)으로 업데이트하십시오.
- 다음과 같은 촬영 모드로 조작할 수 있습니다.
 - 동영상 모드/인터벌 사진 촬영 모드
- 카메라가 촬영 대기 모드일 때만 이 기능을 시작할 수 있습니다.

펌웨어 업데이트로 변경되는 메뉴 항목

- [SEND] (전송)가 삭제됩니다. 촬영 모드에서는 Wi-Fi를 통해서만 카메라를 연결할 수 있습니다. Wi-Fi로 카메라를 연결하려면 위의 단계를 따른 다음, 스마트폰을 조작하여 복사 모드로 전환하십시오.
- [A.OFF] (자동 전원 끄기)의 기본 설정이 [60sec]에서 [10sec]으로 바뀝니다.
- [RMOTE] (리모트)의 기본 설정이 [ON]에서 [OFF]로 바뀝니다.

주의

- [RMOTE]의 기본 설정이 [ON]으로 변경되므로 카메라를 Wi-Fi로 연결하지 않았을 때의 전원 소비가 늘어나서 촬영 시간이 짧아질 수 있습니다. 카메라를 Wi-Fi로 연결하지 않을 때는 [RMOTE]를 [OFF]로 설정하는 것이 좋습니다.
- [RESET] (재설정)을 실행한 후에는 펌웨어를 업데이트함으로써 카메라 설정이 기본 설정으로 돌아갑니다.